

Instruktioner fönsterfilm

För att fästa filmen vid fönsterrutan dras en tunn skyddsplast bort från baksidan och filmen fäster sedan statiskt på fönstrets insida med hjälp av lite vatten. Vår fönsterfilm sätter du upp på ett par minuter, även om du aldrig försökt dig på något liknande tidigare. Eftersom fönsterfilmen inte har något klister är det bara att försöka igen om du inte blev helt nöjd.

Så här gör du steg-för-steg:

- 1) Rengör fönsterrutan och mät dess dimensioner.
- 2) Skär eller klipp filmen något större än fönstrets glasyta. Filmen skärs senare till rätt storlek när den sitter på plats. Om du hellre vill skära till filmen direkt går det så klart också bra, men det kräver lite större noggrannhet och vi rekommenderar att du gör filmen några millimeter mindre än glasets yta.
- 3) Fukta fönstret ordentligt, till exempel med en blomspruta. Vi rekommenderar även att du har ett par droppar diskmedel i vattnet.
- 4) Ta bort den tunna skyddsplasten från fönsterfilmens baksida. Måtta in filmen och stryk ut mot sidorna.
- 5) Ta en torr duk eller fönsterskrapa och tryck eventuella luftbubblor och vattendroppar från mitten och ut mot sidorna. Blir filmen flammig, så har du använt för lite vatten.
- 6) Använd en linjal och skär försiktigt med en kniv längs sidorna för att ta bort eventuellt överflödigt film. Klart!

Filmen fäster du på fönstrets insida. Det bör vara normal rumstemperatur inomhus för att fönsterfilmen ska fästa ordentligt och vara enkel att arbeta med. Fönsterfilmen bör inte placeras så att den hamnar direkt under rinnande vatten, eftersom den då kan lossna. En fuktig miljö är däremot inga problem.