

## **MONTERING**

Längder över 70 mm bockas och monteras på nedersta takläkten innan taket läggs. De kortare modellerna kan du montera på en rak takfotsbräda.

Rännkrokarna som håller uppe hängrännan, fästs på takfoten med 60 cm mellanrum. Den första och sista kroken fästs 10 cm från rännans ändrar. Monterar du krokar som istället fästs under yttertaket (längre än 70 mm) så ser du till att du har en bredare läkt vid takfoten för att kunna fästa krokarna i läkten istället för takfotsbrädan. Samma byggmått gäller även i dessa fall.

## **HÄNGRÄNNANS LUTNING**

Rännans lutning ska vara 3 - 5 mm per meter. Om takfoten inte är horisontell måste du ta hänsyn till det när du mäter ut rännans lutning. Rännan ska luta mot stupröret. Rännkrokarna bockas i ökande längd för att ge rännan rätt lutning.

## **BOCKNING AV RÄNNKROKAR**

Innan du bockar den första rännkroken måste du ta reda på takets lutning. Det gör du enkelt med en tumstock. Läg den utfällda tumstocken på taket så att hälften hänger ut över takkanten. Böj ned den utskjutande halvan till vertikalt läge. Vinkelt du får ritar du av på ett papper. Takets linje förlänger du på andra sidan av den vertikala linjen. Lagg en rännkrok på pappret med ryggen mot den vertikala linjen. Passa in kroken så att dess spets är 30 mm under den förlängda taklinjen. Den punkt där taklinjen skär krockens rygg är det första bockmärket, 0-punkten.

Lagg de andra rännkrokarna bredvid rännkroken med 0-punktsmärket. Dra ett horisontellt streck från 0-punkten på första kroken till den sista kroken. Den sista krockens bockpunkt ska vara 3 - 5 mm x antal meter ränna ovanför 0-punktsstreck (för en rännlängd på 8 meter blir det alltså 24 - 40 mm över 0-punkten).